



GRILLANDIA

ПРЕМИУМ КУХНИ НА ОТКРИТО
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

GRILLANDIA.COM

Съдържание

01	<u>МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ</u>	03
02	<u>ГРАНИТНИ ПОВЪРХНОСТИ</u>	05
03	<u>ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ</u>	08
04	<u>ОБОРУДВАНЕ</u>	11
05	<u>ТЕКСТИЛ</u>	12

Почистване на алуминиеви повърхности

Препоръчва се редовно почистване, за да се запази дълготрайната красота и издръжливостта на вашата кухня на открито. За по-упорити петна може да се използва мек, неутрален почистващ препарат. Избягвайте абразивни препарати, гъби за търкане и агресивни химикали, тъй като те могат да повредят повърхността.

За почистване на алуминиеви повърхности използвайте мека кърпа от микрофибър и топла сапунена вода. За упорити петна може да се приложи мек, рН-неутрален препарат. За да защитите повърхността, избягвайте абразивни препарати, гъби за търкане и агресивни химикали.

*** Използването на студен обезмаслител е строго забранено!**



Поддръжка на алуминиеви повърхности

Повърхности от неръждаема стомана (Inox)

За почистване на елементи от неръждаема стомана (inox) препоръчваме почистващия препарат Cif Perfect Finish Inox. Напръскайте продукта върху мека кърпа и избършете повърхността по посока на структурата на стоманата, след което полирайте с чиста, суха кърпа при нужда. Редовната поддръжка не само осигурява привлекателен външен вид, но и допринася за дългия експлоатационен живот на вашата кухня на открито.

Препоръчан почистващ препарат:

Cif Perfect Finish Inox Spray



Поддръжка на повърхности от неръждаема стомана



Cif Perfect Finish Inox Spray

Гранитни повърхности

За почистване на гранит можете да използвате мека сапунена вода или специализирани препарати за гранит. Абразивните почистващи средства и киселинните препарати могат да повредят гранита и затова трябва да се избягват. За редовно почистване е достатъчно избърсване с влажна кърпа, докато за отстраняване на петна се препоръчва използване на сапунена вода и мека гъба. Накрая, си струва да подсушите повърхността, за да избегнете образуването на варовикови отлагания.

По-подробно:

Мека сапунена вода:

За повечето гранитни повърхности меката сапунена вода и меката гъба са достатъчни.

Специализирани препарати за гранит:

Ако петната са по-упорити или е необходимо по-задълбочено почистване, си струва да използвате почистващи продукти, специално разработени за гранитни повърхности.

Продукти, които трябва да се избягват:

Не използвайте агресивни почистващи средства, абразиви, киселинни препарати (напр. препарати за отстраняване на варовик) или продукти, съдържащи белина или амоняк, тъй като те могат да повредят гранита.

Процес на почистване:

- Първо отстранете разпръснатата мръсотия и остатъците от храна.
- Навлажнете гъбата или кърпата и нанесете почистващия продукт.
- Изтъркайте леко гранитната повърхност с кръгови движения.
- Изплакнете повърхността с чиста вода.
- Подсушете гранита с кърпа от микрофибър, за да избегнете водни петна.

Гранитни повърхности

Отстраняване на петна:

- При пресни петна опитайте да ги почистите веднага с топла вода и сапун.
- Ако петното е по-упорито, използвайте специализиран препарат за гранит или пробвайте домашни средства като паста от сода бикарбонат и вода, нанесена върху петното, оставена да подейства и след това изплакната.

Редовна поддръжка:

- Редовното почистване и грижа за гранитните повърхности помага за запазване на тяхната красота и дълготрайност.
- Важно е да не оставяте гранита мокър и да избягвате използването на киселинни почистващи продукти.

Защитно покритие:

- За някои гранитни мивки и плотове се препоръчва използването на импрегнант, който осигурява защита срещу петна и водопоглъщане.
- Редовното нанасяне на защитното покритие улеснява почистването и удължава живота на гранита.

Важно е винаги да четете инструкциите за употреба на избрания почистващ продукт и да направите тестово почистване на по-малко видимо място, преди да го приложите върху цялата повърхност.

Гранитни повърхности

Препоръчани препарати:

Водо- и маслоотблъскващ импрегнант Bellinzoni Idea HP

Импрегнант Fleckstop W



Почистване на гранит



Импрегнант Fleckstop W

Дървени повърхности


Ироко — издръжлив и устойчив на атмосферни влияния тропически твърд дървен материал

Един от специалните елементи на нашите кухни на открито е твърдото дърво ироко, което създава елегантен контраст с модерните повърхности на мебелите. Неговият естествен вид добавя топлина и премиум характер на кухнята, като също се вписва съвършено в модерния дизайн.


Как се променя цветът му с годините?

НЕОБРАБОТЕНО ДЪРВО ИРОКО

НОВО



1 ГОДИНА



4 ГОДИНИ



Необработеното дърво ироко естествено развива сребристо-сив оттенък с течение на времето. Този процес е напълно нормален и много хора смятат, че придава на дървото още по-характерен вид. Посивяващата повърхност хармонира особено добре с кухни на открито в черен или антрацитов цвят. Ако желаете да запазите оригиналния цвят, повърхността трябва да се обработва веднъж годишно.

Дървени повърхности



Цвят на ново дърво ироко



Цвят на 2-годишно дърво ироко

Колко поддръжка изисква ироко?

Много малко. Ироко беше избрано специално за употреба на открито, защото е изключително издръжливо, силно устойчиво на атмосферните влияния и запазва качеството си в продължение на много години без специална поддръжка.

* Гранитните и дървените елементи са чувствителни към интензивен контакт с твърди, остри предмети, което може да причини повреда на материалите, затова трябва да се внимава особено при използване на такива предмети близо до тези повърхности.


* Препоръчаните по-долу почистващи продукти са само предложения. Можете да използвате алтернативни продукти, но е препоръчително да проверите предназначението, състава и ефективността преди покупка.

Дървени повърхности

Почистване и поддръжка

Почистването на ироко е лесно. При употреба на открито върху повърхността могат периодично да се появят прах и мръсотия. За тяхното отстраняване е достатъчен подходящ почистващ препарат и обилно изплакване с вода.

Преди да използвате нов препарат, винаги е препоръчително да го изпробвате първо на по-малко видимо място. След почистването се препоръчва да изплакнете цялата повърхност с чиста вода.



Поддръжка на дърво ироко с гъба



Масло за открито PNZ

Оборудване

Всички вградени уреди (камадо, планча, грил и др.) трябва да се поддържат и почистват в съответствие с инструкциите на производителя.

Ако конфигурацията включва хладилник, той трябва да остане включен, когато околната температура е над 10°C.

Ако превключвателят е в позиция О, хладилникът е изключен и не работи.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до натрупване на топлина, което може да причини разтопяване на вътрешната облицовка на хладилника.



Хладилник в лошо състояние

Текстил

Правилната грижа помага за запазване на оригиналния външен вид, цвят и качество на текстила. Винаги следвайте инструкциите за грижа по-долу, за да гарантирате дълъг експлоатационен живот.



1. Пране при макс. 30°C

Перете при максимална температура от 30°C, за предпочитане с деликатна програма и мек перилен препарат. По-високите температури могат да повредят или обезцветят тъканта.

2. Да не се глади

Текстилът не трябва да се глади, тъй като пряката топлина може да повреди влакната и повърхността. Оставете тъканта да изсъхне естествено, за да намалите набръчкването.

3. Да не се избелва

Избягвайте белина, продукти на хлорна основа и агресивни препарати за петна. При петна използвайте мек почистващ продукт и го тествайте първо на скрито място.

4. Професионално химическо чистене — „P“

Професионалното химическо чистене е разрешено съгласно символа за грижа „P“. Това се препоръчва при упорити или трудни за отстраняване петна.

5. Да не се суши в сушилня

Не използвайте сушилня. След пране оставете текстила да изсъхне естествено на добре проветриво място.

Препоръчително почистване

За ежедневна грижа отстранявайте замърсяванията може най-бързо с мека, леко влажна кърпа. При по-силно замърсяване използвайте хладка вода и мек почистващ препарат.

Избягвайте абразивни препарати, силни химикали и твърди четки.

Редовната и правилна грижа ще помогне за по-дълготрайно запазване на външния вид, цвета и оригиналните свойства на текстила.



GRILLANDIA

GRILLANDIA.COM

За информация или оплаквания се свържете с местния търговец!

5. Bogyó street | Nyiregyháza | 4400 | Унгария
+36 30 240 4374 | info@grillandia.com | sales@grillandia.com